



4-FMTBT3.2
BLUETOOTH HANDSFREE BILSATS + FM-SÄNDARE

Med BASSBOOST, QC 3.0 & PD 3.0



Tack för att du valde vår Bluetooth FM-sändare. Den här enheten strömmar musik och samtal direkt från din Bluetooth-enhet till din bils FM-stereosystem. Den inbyggda mikrofonen ger dig en fantastisk handsfree-funktion, den har också en USB-skiva som låter dig njuta av dina favorit-MP3- och WMA-låtar vid din bils stereosystem. Läs bruksanvisningen noggrant innan du använder den. Hoppas den här enheten gör din körning mer intressant och säkrare.

Förpackningens innehåll

- Bluetooth-enhet
- Användarguide

Specifikation:

- Bluetooth-version: **V5.0**
- Bluetooth-protokoll: **AVRCP, HFP A2DP**
- Frekvensområde: **87,5-108,0MHZ**
- Frekvensstabilitet: **+10ppm**
- Produktgång **12-24V**
- Musikformat: **MP3, WMA**
- USB-disk (Max kapacitet) **32GB**
- Produktens totala uteffekt: **5V/4.8A (QC3.0 5V/3A 9V/2A 12V/1.5A & PD3.0 5V/3A 9V/2.22A 12V/1.67A)**
- Material: **ABS**

Funktioner:

- 1 Överför telefonsamtal trådlöst från Bluetooth-mobiltelefonen till bilens FM-stereosystem
- 2 Växla till handsfree-läge automatiskt från musikuppspelningsstatus när du tar emot samtal
3. Avancerad BASSBOOST-funktion med en knapp.
4. Inbyggd mikrofon
5. Dubbla USB-utgångar 5V/4 BA och QC 3.0/PD 3.0
6. Stöd USB-disk 7. Stark och elegant design med LED-frekvensdisplay
8. Upptäck spänningen på bilbatteriet när strömmen slås på

Kompatibilitet:

Den här enheten kan paras ihop som ett handsfree-kit med valfri kompatibel Bluetooth 2.1 eller högre aktiverad enheter.

Försiktighetsåtgärder:


Läs alla säkerhetsanvisningar noggrant innan du använder denna produkt. Felaktig användning av denna produkt kan leda till skada på denna eller bifogade produkter. För att säkerställa att produkterna fungerar bra, använd aldrig denna under följande förhållanden:

1. Fuktiga eller undervattensförhållanden
2. Förhållanden nära värmare eller högttemperaturservice.
3. Förhållanden med direkt och starkt solsken,
4. Förhållanden med apt fallning
5. Demontera aldrig produkten utan vederbörligt tillstånd, annars kan det upphäva garantiklausulen.
6. BASSBOOST-När du använder den här funktionen, om du känner igen distorsion på ljudet, betyder det att nivån är för hög på FM-sändaren. Normalt kan mobil enhetsnivå justeras till maximal och FM-sändarnivå mellan VOL 26-30Till exempel om "S"-toner är förvrängda på musik betyder det att nivån är för hög på FM-sändaren

Driftinstruktioner:


Ställ in FM-sändarens anslutning

1. Anslut enheten till ditt fordon's cigarettändare eller strömport.
2. Ställ in din radio på en oanvänd FM-frekvens och matcha sedan samma frekvens på denna enhet.




3. Sätt i USB-disken som innehåller MP3/WMA-filer i USB-porten

Den kommer att spela och överföra filen automatiskt.
(Följ fig. 3 enligt nedan för att enkelt styra din musik.)



Utseende

- ① USB-musikport (5V/1A)
- ② Mikrofon
- ③ PD20W laddningsport
- ④ LED-display
- ⑤ QC3.0 laddningsport
- ⑥ Femvägs rikttningsknappar (samtal, föregående, nästa, upp, ner)
- ⑦ Slå/AV/PÅ
- ⑧ Basförstärkningsknapp
- ⑨ Extra strömkontakt



Använder Bluetooth-funktionen

1. När du använder Bluetooth för första gången måste du para ihop din mobiltelefon med den här enheten. Aktivera din mobiltelefonens Bluetooth-funktion och sök sedan efter ny enhet. När mobiltelefonen upptäcker detta enhet (som heter " FMTBT3.2"), normalt kommer anslutningen att byggas upp automatiskt och gör det inte begär ett lösenord, men om det finns ett behov (specialdesign av vissa mobiltelefoner), använd lösenord "0000".

2. I musikuppspelningsläget, när det finns ett inkommande samtal, växlar enheten automatiskt till telefonläge. När musiken pausas efter 10 sekunder kommer musikkällan automatiskt att växla till USB-disk



Bluetooth-samtal

1. Tryck  för att svara på det inkommande samtalet, tryck  och håll ned i 3 sekunder för att avvisa det inkommande samtalet.
2. Tryck  för att lägga på ett samtal.
3. Tryck  två gånger för att slå det senaste numret automatiskt, tryck  igen för att avbryta den aktuella uppringningen.
4. Under ett samtal, tryck  och håll ned i 3 sekunder för att byta en privat konversation.

FOUR

4-Mobile is a trademark of
Oy Al-Group Ab
info@audiolimport.fi